DiskFormatterLite の使いかた

DiskFormatterLite は、フォーマットソフトウェアです。
バッファロー製の外付ハードディスクをフォーマットする際にお使いください。

インストール

インストール方法は､お使いの製品によって異なります。製品のマニュアルを参照してインストールしてください。


フォーマット方法

**⚠注意　以下の手順を行うと、外付ハードディスク内の全てのデータが消去されます。
必要なデータは、パソコンなどにバックアップ（コピー）してください。**

1　パソコンにフォーマットする外付ハードディスクを接続します。

2　[スタート]-[すべてのプログラム]-[BUFFALO]-[DiskFormatterLite]-[DiskFormatterLite] を選択します。

3



①フォーマットするハードディスクが表示されていることを確認します。

②フォーマットする形式を選択します（以下の表を参照）
※ドライブの名前（ボリュームラベル）を設定したい場合は､「ドライブの名前」の欄に入力してください。


③［フォーマットする］をクリックします。

NTFS (Windows 7 /Vista/XP パソコン)	Windows 7/Vista/XP パソコンの形式でフォーマットします。Mac では認識されません。 ●セクターサイズ 3TB 以上のモデルの場合：**4096 バイト** 2TB 以下のモデルの場合：**512 バイト** ●パーティションのスタイル：**MBR** ●ファイルシステム：**NTFS**
NTFS (Windows 7 /Vista パソコン) ※ Windows 7/Vista で 3TB 以上のモデルを接続した場合のみ表示されます。	Windows 7/Vista パソコンの形式でフォーマットします。Windows XP パソコンや Mac では認識されません。 ●セクターサイズ：**512 バイト** ●パーティションのスタイル：**GPT** ●ファイルシステム：**NTFS**

次のページへ続く

FAT32 (Windows 7/Vista/XP パソコン, Mac)	Windows 7/Vista/XP パソコンや Mac での形式でフォーマットします。1 ファイル 4GB 以上のデータは保存できません（FAT32 形式の制限です）。 ●セクターサイズ 3TB 以上のモデルの場合：**4096 バイト** 2TB 以下のモデルの場合：**512 バイト** ●パーティションのスタイル：**MBR** ●ファイルシステム：**FAT32**
テレビ設定	テレビで初期化できるように、フォーマットしていない状態に戻します。この設定にした場合は、テレビで初期化してください。Windows や Mac では認識できません。 ●セクターサイズ：**512 バイト** ●パーティションのスタイル：**無し** ●ファイルシステム：**無し**


4



［はい］をクリックします。

フォーマットが始まります。手順 **5** の画面が表示されるまでお待ちください。

5



［OK］をクリックします。

以上でフォーマットは完了です。